

PROGNOSYS FÜR LDO sc

Beugen Sie ungeplanten Wartungseinsätzen vor.

PROGNOSYS ermöglicht es Ihnen, genau das richtige Maß an Wartung, rechtzeitig und geplant durchzuführen. So wissen Sie immer mit Sicherheit, ob Änderungen Ihres Messwerts auf Änderungen im Wasser oder auf das Messinstrument zurückzuführen sind.



Messanzeige

Der Messwertindikator geht über die Anzeige geplanter Wartungsarbeiten hinaus und nutzt eine Analyse interner Signale des Messgeräts, um die Güte des Messwertes zu bestimmen und zu informieren, wann Ihr Messgerät außerplanmäßig gewartet werden muss.



Serviceanzeige

Der Serviceindikator erleichtert Ihnen die Planung Ihrer Wartungstätigkeiten mit einer klaren Übersicht über anstehende Arbeiten, einschließlich der Anzahl der Tage, bis die nächste Maßnahme fällig ist.

**Zeit zur Planung
Ihrer Wartung,
bevor Ihre Messungen
beeinträchtigt werden.**

FÄLLIGE WARTUNG



Messanzeige


Temperatur liegt außerhalb des angegebenen Bereichs
Eine LED funktioniert nicht
Keine Sensorkappe montiert
Werkseitige Kalibrierung für Kappe ist unvollständig
Jeglicher Gerätefehler



Serviceanzeige

1 Tag oder weniger verbleiben bis zur nächsten empfohlenen Wartungstätigkeit

AUSSTEHENDE WARTUNG



Messanzeige

LED-Amplitude liegt außerhalb des angegebenen Bereichs; Sensorkappe ist möglicherweise beschädigt
Lebensdauer der Sensorkappe ist abgelaufen
Kalibrierung läuft
Jegliche Gerätewarnung



Serviceanzeige

2 – 14 Tage verbleiben bis zur nächsten Wartungstätigkeit (vom Benutzer einstellbar)

MÖGLICHE WARTUNG



Messanzeige

Temperatur liegt innerhalb des angegebenen Bereichs
LED funktionieren wie erwartet
Referenz- und Messkalkulationen liegen im erwarteten Bereich
Sensor ist sauber



Serviceanzeige

7 – 14 Tage verbleiben bis zur nächsten Wartungstätigkeit (vom Benutzer einstellbar)

Viele Parameter und Aufgaben der Wartungsanzeige werden auch auf der Serviceanzeige angezeigt, wenn die dazugehörigen Geräteteile in Kürze eine Wartung benötigen.