

PROGNOSYS FÜR AN-ISE sc, AISE sc, NISE sc

Beugen Sie ungeplanten Wartungseinsätzen vor.

PROGNOSYS ermöglicht es Ihnen, genau das richtige Maß an Wartung, rechtzeitig und geplant durchzuführen. So wissen Sie immer mit Sicherheit, ob Änderungen Ihres Messwerts auf Änderungen im Wasser oder auf das Messinstrument zurückzuführen sind.



Messanzeige

Der Messwertindikator geht über die Anzeige geplanter Wartungsarbeiten hinaus und nutzt eine Analyse interner Signale des Messgeräts, um die Güte des Messwertes zu bestimmen und zu informieren, wann Ihr Messgerät außerplanmäßig gewartet werden muss.



Serviceanzeige

Der Serviceindikator erleichtert Ihnen die Planung Ihrer Wartungstätigkeiten mit einer klaren Übersicht über anstehende Arbeiten, einschließlich der Anzahl der Tage, bis die nächste Maßnahme fällig ist.

**Zeit zur Planung
Ihrer Wartung,
bevor Ihre Messungen
beeinträchtigt werden.**

FÄLLIGE WARTUNG



Messanzeige

Es ist zu einer Beschädigung der Sensorkartuschen-Kontakte gekommen.

Bei Sensorkartuschen-Wechsel wurde die gelbe Abdeckkappe auf der Referenzelektrode belassen.

Die Sensorkartusche ist möglicherweise beschädigt und sollte ausgetauscht werden

Die Sensorkartusche ist gealtert und muss möglicherweise gereinigt oder ausgetauscht werden

Feuchtigkeit im Sensor

Jeglicher Gerätefehler



Serviceanzeige

1 Tag oder weniger verbleiben bis zur nächsten Wartungstätigkeit

Die Sensorkartusche ist möglicherweise beschädigt und sollte ausgetauscht werden

Der Temperaturunterschied zur Erstellung der Temperaturmatrixkorrektur ist zu groß


Die gemessene Temperatur bei der durchgeführten Matrixkorrektur liegt außerhalb des Messtemperaturbereichs der Probe

Die Sensorkartusche muss durch Matrixkorrektur an das Messmedium angepasst werden

Eine Matrixkorrektur ist überfällig

Viele Parameter und Aufgaben der Wartungsanzeige werden auch auf der Serviceanzeige angezeigt, wenn die dazugehörigen Geräteteile in Kürze eine Wartung benötigen.

AUSSTEHENDE WARTUNG



Messanzeige

Die Sensorkartusche beginnt sich abzunutzen

Die Sensorkartusche hat sich verändert und die Zeit bis zum nächsten notwendigen Wechsel verkürzt sich

Eine Matrixkorrektur ist seit mehr als 30 Tagen überfällig

Der Temperaturunterschied zur Erstellung der Temperaturmatrixkorrektur ist zu groß

Die gemessene Temperatur bei der durchgeführten Matrixkorrektur liegt außerhalb des Messtemperaturbereichs der Probe

Jegliche Gerätewarnung



Serviceanzeige

2 – 14 Tage verbleiben bis zur nächsten Wartungstätigkeit (vom Benutzer einstellbar)

Der RFID-Chip konnte nicht gelesen werden

MÖGLICHE WARTUNG



Messanzeige

Die Sensorkartusche ist in gutem Zustand

Die gemessene Temperatur bei der durchgeführten Matrixkorrektur liegt innerhalb des Messtemperaturbereichs der Probe



Serviceanzeige

7 – 14 Tage verbleiben bis zur nächsten Wartungstätigkeit (vom Benutzer einstellbar)