

PROGNOSYS FÜR SOLITAX sc

Beugen Sie ungeplanten Wartungseinsätzen vor.

PROGNOSYS ermöglicht es Ihnen, genau das richtige Maß an Wartung, rechtzeitig und geplant durchzuführen. So wissen Sie immer mit Sicherheit, ob Änderungen Ihres Messwerts auf Änderungen im Wasser oder auf das Messinstrument zurückzuführen sind.



Messanzeige

Der Messwertindikator geht über die Anzeige geplanter Wartungsarbeiten hinaus und nutzt eine Analyse interner Signale des Messgeräts, um die Güte des Messwertes zu bestimmen und zu informieren, wann Ihr Messgerät außerplanmäßig gewartet werden muss.



Serviceanzeige

Der Serviceindikator erleichtert Ihnen die Planung Ihrer Wartungstätigkeiten mit einer klaren Übersicht über anstehende Arbeiten, einschließlich der Anzahl der Tage, bis die nächste Maßnahme fällig ist.

**Zeit zur Planung
Ihrer Wartung,
bevor Ihre Messungen
beeinträchtigt werden.**

FÄLLIGE WARTUNG



Messanzeige


LED-Ausfall: Fehler bei Messgenauigkeit größer als 10 %
Werkseitige Kalibrierung verloren gegangen
Wischerfunktion behindert
Jeglicher Gerätefehler



Serviceanzeige

1 Tag oder weniger verbleiben bis zur nächsten empfohlenen Wartungstätigkeit
Feuchtigkeit
Austausch der Dichtung erforderlich

AUSSTEHENDE WARTUNG



Messanzeige

LED-Intensität ist niedriger als erwartet
Wischerblatt muss möglicherweise ausgetauscht werden
Erhöhte Feuchtigkeit im Sensor entdeckt
Jegliche Gerätewarnung



Serviceanzeige

2 – 14 Tage verbleiben bis zur nächsten Wartungstätigkeit (vom Benutzer einstellbar)
Wischermotor erreicht bald Ende seines Lebenszyklus
Austausch der Dichtung ist bald erforderlich

MÖGLICHE WARTUNG



Messanzeige

Keine Kalibrierfehler
Wischerblatt in gutem Zustand
Keine Feuchtigkeit im Sensor entdeckt



Serviceanzeige

7 – 14 Tage verbleiben bis zur nächsten Wartungstätigkeit (vom Benutzer einstellbar)
Wischermotor in gutem Zustand
Dichtung in gutem Zustand

Viele Parameter und Aufgaben der Wartungsanzeige werden auch auf der Serviceanzeige angezeigt, wenn die dazugehörigen Geräteteile in Kürze eine Wartung benötigen.