



## WarrantyPlus Service AN-ISE / A-ISE / N-ISE Sensoren

Artikel-Nr.: S-WPSP1-ANISE

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

### Hach Service – Schützt Ihre Investition und gibt Ihnen Sicherheit

Mit Hach Service steht Ihnen ein globaler Partner zur Seite, der Ihre Anforderungen kennt und sich um die Bereitstellung eines termingerechten und hochwertigen Service kümmert. Darauf können Sie sich verlassen. Unser Service-Team bringt sein einzigartiges Fachwissen ein, um Ihre Gerätebetriebszeiten zu maximieren, Datenintegrität zu gewährleisten, einen stabilen Betrieb aufrechtzuerhalten sowie Risiken durch Nichteinhaltung von Vorschriften zu vermeiden.

Das WarrantyPlus Service Programm bietet folgende Elemente, um Sie bei der Festlegung, Erweiterung und Steigerung der Leistung zu unterstützen:

#### Inbetriebnahme/Einweisung

Nach der Investition in ein neues System ist neben einem reibungslosen Start mit zuverlässigen Ergebnissen das Wissen entscheidend, die Geräte ordnungsgemäß bedienen und warten zu können. Unsere Hach Experten stellen sicher, dass Ihr neues System nach Ihren Vorgaben parametrisiert und Ein- und Ausgangssignale eingerichtet sind. Ihr neues System ist kalibriert und liefert präzise Daten. Sie werden eingewiesen und geschult, so dass der reibungslose Betrieb vom ersten Tag an gewährleistet ist.

#### Kalibrierung/Zertifizierung

Wir wissen genau, wie wichtig die Gerätekalibrierung und -zertifizierung für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist. Daher bestätigen wir für jeden Teil des von uns erbrachten Service, dass das Gerät gemäß unseren Werksspezifikationen arbeitet. Zudem stellen wir Ihnen die erforderliche Dokumentation bereit, damit Sie das Risiko einer Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften minimieren können.

#### Routine-Inspektion

Jedes Analysengerät erfordert einen gewissen Routine-Service, um die Präzision der Ergebnisse sicherzustellen und Ausfallzeiten gering zu halten. Mit einem Hach Service-Programm helfen wir Ihnen bei der Planung und Durchführung der Inspektionsvorgänge gemäß den spezifischen Anforderungen eines jeden Geräts. Wenn Sie sich für Hach entscheiden, können Sie darauf vertrauen, dass nur die hochwertigsten Verschleißteile verwendet und die Arbeiten richtig ausgeführt werden.

#### Reparatur

Wir kennen die Auswirkungen auf Ihre Prozesse und Betriebsabläufe, wenn es zu Geräteausfällen kommt. Sie benötigen einen Service-Partner, der über die erforderlichen Ressourcen für eine schnelle Wiederaufnahme des Betriebs verfügt. Durch die Reparaturabdeckung im Rahmen eines Hach Service-Programms erhalten Sie bevorzugte Serviceleistungen von erfahrenen Experten. Zudem stehen Wissen, Werkzeuge und Ersatzteile bereit, um den ordnungsgemäßen Betrieb Ihrer Geräte schnellstmöglich wiederherzustellen.

#### Erweiterter Service

Unsere Messgeräte überzeugen durch einfache Bedienung und sicheren Betrieb. Die Komplexität der Messtechnik bedarf eines qualifizierten Hach-Service mit speziellen Prüfgeräten. Dank unseres erweiterten Services, der auch detaillierte Systemdiagnosen umfasst, werden potenzielle Probleme erkannt, bevor sie die Leistung beeinträchtigen oder die Lebensdauer des Geräts verkürzen können.

---

### Technische Daten

Inhalt: WarrantyPlus Service AN-ISE / A-ISE / N-ISE Sensoren

1x/Jahr

Dauer des Vertrags: 24 Monate nicht erneuerbar, Preis für ein Jahr, nur gültig bei Kauf eines neuen Geräts.

Mit dem WarrantyPlus Service Programm wird Ihr Gerät entsprechend in Betrieb genommen. Sie erhalten von Anfang an vollständige Funktionalität, optimale Leistung und regelmäßige, werksseitig empfohlene Inspektionsbesuche PLUS alle notwendigen Verschleißteile. Dadurch stellen Sie nicht nur sicher, dass Ihr Hach Gerät richtig eingestellt ist, sondern auch, dass es weiterhin hervorragende Genauigkeit bietet und gleichzeitig die Budgetverwaltung erleichtert.

---

## Inhalt

WarrantyPlus Service AN-ISE / A-ISE / N-ISE Sensoren1x/JahrDauer des Vertrags: 24 Monate nicht erneuerbar, Preis für ein Jahr, nur gültig bei Kauf eines neuen Geräts.Mit dem WarrantyPlus Service Programm wird Ihr Gerät entsprechend in Betrieb genommen. Sie erhalten von Anfang an vollständige Funktionalität, optimale Leistung und regelmäßige, werksseitig empfohlene Inspektionsbesuche PLUS alle notwendigen Verschleißteile. Dadurch stellen Sie nicht nur sicher, dass Ihr Hach Gerät richtig eingestellt ist, sondern auch, dass es weiterhin hervorragende Genauigkeit bietet und gleichzeitig die Budgetverwaltung erleichtert.